

FILTRY PALIWA – Instrukcja montażu / FUEL FILTERS – Installation instruction / ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ – Инструкция по установке / FILTRE CARBURANT – Instructions de montage / KRAFTSTOFFFILTER – Einbauanleitung

Nissan, Renault

WF8362



PL Elementy układu wtryskowego w silnikach Diesla wykonane są z bardzo dokładnymi tolerancjami i bardzo małymi luzami. Z tego powodu w czasie pracy z tymi elementami należy koniecznie zachować absolutną czystość

GB Fuel injection system elements in Diesel engines are made with very strict tolerances and very little slackness. For this reason cleanliness is absolutely necessary during operating these elements

RUS Элементы системы впрыска в дизельных двигателях изготовлены с очень точными допусками и с очень мелкими зазорами. Поэтому во время работы с этими элементами нужно обязательно соблюдать абсолютную чистоту

F Les éléments du système à injection dans les moteurs Diesel sont réalisés avec les tolérances précises et avec le jeu minimum. Pour cela lors du travail avec les éléments il faut maintenir la propreté absolue

D Elemente des Einspritzsystems in den Dieselmotoren sind mit sehr genauen Toleranzen und sehr kleinen Spielen ausgeführt. Deswegen ist es notwendig, während der Arbeit mit diesen Elementen eine absolute Sauberkeit zu beachten



PL Odłącz złącza zaciskowe przewodów na filtrze oleju napędowego

GB Disconnect pipes clump connectors on diesel oil filter

RUS Отсоедините зажимные соединения каналов на фильтре газойля

F Déconnecter les assemblages à serrage des conduits sur le filtre du gasoil

D Die Klemmverbindungen von Leitungen auf dem Dieselölfilter abschalten




PL Ostrożnie zdejmij filtr paliwa ze wspornika, zainstaluj na wsporniku nowy filtr

GB Gently remove fuel filter off the bracket, fix new filter on it

RUS Осторожно снимите фильтр топлива с крепления, установите на креплении новый фильтр

F Enlever le filtre à combustible du support et installer sur le support le nouveau filtre

D Den Kraftstofffilter aus der Stütze vorsichtig nehmen, den neuen Filter auf die Stütze installieren




PL Podłącz przewody do nowego filtra

GB Connect the cables to new filter

RUS Подключите каналы к новому фильтру

F Connecter les conduits à un nouveau filtre

D Die Leitungen zum neuen Filter anschliessen



- PL** Odpowietrz układ za pomocą ręcznej pompki odpowietrzającej. Uruchom silnik i sprawdź szczelność układu
- GB** Deaerate the system using manual vent pump. Start the engine, check system for leakage
- RUS** Откачайте воздух из системы при помощи ручного воздухоотводного насоса. Запустите двигатель, проверьте непроницаемость системы
- F** Désaérer le système à l'aide d'une pompe de désaération. Mettre le moteur en marche et vérifier l'étanchéité du système
- D** Das System mit Hilfe einer Handentlüftungspumpe entlüften. Den Motor anlassen und Systemsdichtheit prüfen